

Boty



**MOUNTAIN**

cm	Mondopoint	US (pánské)	US (dámské)	UK	EUR
22,5	230		5	3	36
23,4	235		6	4	37
24,2	245		7	5	38
24,8	250		7,5	5,5	39
25,6	255	7,5	8,5	6,5	40
26,3	265	8,5	9,5	7,5	41
26,8	270	9	10	8	42
27,5	275	10		9	43
28,1	285	10,5		9,5	44
28,8	290	11,5		10,5	45
29,6	295	12,5		11,5	46
30,2	305	13		12	47

**FAMILY**

cm	Mondopoint	US (dámské)	UK	EUR
17,6	175	10,5	10	28
18,2	185	11	11	29
18,8	190	12	11,5	30
19,4	195	13	12,5	31
20	205	1	0	32
20,6	210	2	1	33
21,2	215	3	2	34
21,8	220	4	2,5	35
22,5	230	5	3	36
23,4	235	6	4	37
24,2	245	7	5	38

**BIKE**

cm	Mondopoint	US (pánské)	US (dámské)	UK	EUR
22,5	225		5	3	36
22,9	230		5,5	3,5	36,5
23,4	235		6	4	37
23,8	240		6,5	4,5	37,5
24,2	245		7	5	38
24,8	250		7,5	5,5	39
25,1	255		8	6	39,5
25,6	255	7,5	8,5	6,5	40
26	260	8	9	7	40,5
26,4	265	8,5	9,5	7,5	41
26,8	270	9	10	8	42
27,2	275	9,5	10,5	8,5	42,5
27,6	275	10		9	43
28	280	10,5		9,5	44
28,4	285	11		10	44,5
28,8	290	11,5		10,5	45
29,3	295	12		11	45,5
29,7	300	12,5		11,5	46
30,2	305	13		12	47
30,6	310	13,5		12,5	47,5
31	315	14		13	48